

Clave 1399

1. Descripción del producto:

Adaptador para expander (ARF)

Dimensiones (in): 3/4" a 5/8"-11H x 4"

Dimensiones (mm): 19 a 15.9-11H x 100

Máx. rpm: 3,700



Pulidora de velocidad variable

1. Aplicación

- Para montar expander de bandas de lija y de fibra clave 1398.
- Ajuste perfecto y máxima estabilidad de rodillo, lo que se traduce en excelentes acabados en las piezas de trabajo.

2. Instrucciones de operación

- Montar adaptador en máquina.
- Montar expander en adaptador.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- No exceder las rpm máximas.
- Usar el equipo de seguridad completo como guardas, guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

4. Manejo

- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarlo.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.