

# Ficha técnica

**TENAZIT®**

Clave  
**159**

## 1. Descripción del producto:

Sierra metálica (SMP40)

<b>Dimensiones (in):</b>	10" x 1" A 5/8"
<b>Dimensiones (mm):</b>	250 x 25.4 A 15.9
<b>Número de dientes:</b>	40
<b>Especificación:</b>	ATB alternados
<b>Máx. rpm:</b>	6,000



## 1. Aplicación

- Para corte de madera.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una Ingleteadora.
- Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en el cuerpo de la sierra.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde las sierras sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar la vida útil del producto.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.